3ar05158.fm5 Page 1 Friday, February 23, 2001 5:58 PM

Whirlpool
Home Appliances

عربي

# AWM 5050

A. زر اشعال/اطفاء «On/Off»
B. مبين اشعال/اطفاء «On/Off»

*: خيار/نعم: يلزم استعمال المقادير

| البرنامج | | بطاقة العناية | نوعية الغسيل / ملاحظات | الحمولة القصوى كغ | المسحوق و الإضافات الأخرى: مبيض | ملطف | غسيل رئيسي | غسيل أولي | الخيارات الخاصة: نصف تحميل | بدون تنشيف | وقف النقع | انتقاء درجة الحرارة درجة مئوية* | انتقاء البرنامج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطنية مع غسيل أولي | | 95 | الشديد الاتساخ، الملابس الطويلة، والأقمشة القطنية والكتان ذات درجة الحرارة الثابتة (الشراشف اغطية طاولات، ملابس داخلية، قمصان الخ...)<br>الحمولة القصوى للغسيل الشديد الاتساخ هي ٥,٣ كجم. | 5.0 | نعم | ❊ | نعم | نعم | ❊ | ❊ | ❊ | الأعلى 95° | 1 |
| قطنية | | 95 60<br>40 30 | الاتساخ العادي والخفيف من اغطية السرير من الكتان، اغطية المائدة والقمصان الداخلية من الكتان، القوط، القمصان و البلوزات الخ...المصنوعة من القطن والكتان.<br>الحمولة القصوى للغسيل الشديد الاتساخ هي ٥,٣ كجم. | 5.0 | نعم | ❊ | نعم | — | ❊ | ❊ | ❊ | الأعلى 95° | 2 |
| صناعية | | 60 50<br>40 30 | الاتساخ العادي والخفيف للبلوزات والقمصان، الملابس الطويلة الخ... والمصنوعة من البوليستر (ديولين، تريفيرا)، بولاميد (البرلون، النايلون)، والقطنية والمختلطة. | 2.0 | — | ❊ | نعم | — | ❊ | ❊ | ❊ | الأعلى 60° | 3 |
| قطنية قصيرة | | 40 30 | الخفيف الاتساخ من الشراشف الكتان، أغطية الطاولات والملابس الداخلية من الكتان، المناشف، القمصان الخ...والمصنوعة من القطن والكتان. | 2.5 | — | ❊ | نعم | — | ❊ | ❊ | ❊ | الأعلى 40° | 4 |
| صناعية قصيرة | | 40 30 | الخفيف الاتساخ من الأليسة الطويلة و الرياضية القطنية، البوليستر، البولاميد والمخلوطة بالقطن. | 1.5 | — | ❊ | نعم | — | ❊ | ❊ | ❊ | الأعلى 40° | 5 |
| قطع رقيقة | | 40 30 | الأقمشة الرقيقة والستائر (الأثواب، التنورات، القمصان والبلوزات الخ..) | 1.5 | — | ❊ | نعم | — | — | ❊ | ❊ | الأعلى 40° | 6 |
| صوفية | | | فقط الاقمشة الصوفية النقية التي تصلح للغسيل بالغسالات والتي عليها العلامة الخاصة.<br>اذا قمت بانتقاء «*Rinse Hold*» وقف الشطف لا تترك الغسيل منقوعا بالماء لمدة طويلة. | 1.0 | — | ❊ | نعم | — | — | ❊ | ❊ | الأعلى 40° | 7 |
| شطف + تنشيف | | — | مع هذا البرنامج يمكن اضافة ملطف الاقمشة او/ المبيض.<br>البرنامج ينتهي بدورة تنشيف مركزة. | 5.0 | — | ❊ | — | — | — | ❊ | ❊ | — | A |
| دورة تنشيف | | — | مع هذا البرنامج دورة التنشيف تكون مركزة. مثل دورة برنامج القطنيات. | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | B |
| شطف + دورة تنشيف لطيفة | | — | مع هذا البرنامج يمكن اضافة ملطف الاقمشة او/ المبيض.<br>البرنامج ينتهي بدورة تنشيف مركزة. | 1.5 | — | ❊ | — | — | — | ❊ | ❊ | — | C |
| دورة تنشيف لطيفة | | — | مع هذا البرنامج دورة التنشيف تكون لطيفة. مثل دورة تنشيف برنامج الصوف. | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | D |
| تصريف الماء | | — | يصرف الماء فقط . بدون تنشيف . طريقة بديلة لانهاء برنامج الأقمشة الصناعية، الرقيقة والصوفية وكذلك للتحضير لإخراج الغسيل من الغسالة. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E |

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05158

Black Process Plate

3ar05158.fm5 Page 2 Friday, February 23, 2001 5:58 PM

Whirlpool Home Appliances

## جـــدول اسـتهلاك الماء والطاقة

| البـرنامـــج | درجة الحرارة (°مئوية) | التحميل (كجم) | خيارات | الماء (لتر) | الطـاقة (ك وات) | مـدة البرنامج (ساعة:دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطنـــية | 95 | 5.0 | — | 72 | 1.60 | 1:55 |
| قطنـــية | 60 | 5.0 | — | 72 | 1.20 | 1:55 |
| قطنـــية | 40 | 5.0 | — | 72 | 0.60 | 1:55 |
| قطنـــية | 60 | 2.5 | نصف تحميل | 52 | 0.60 | 1:55 |
| صناعيـة | 60 | 2.0 | — | 65 | 0.60 | 1:40 |
| صناعيـة | 40 | 2.0 | — | 65 | 0.40 | 1:40 |
| رقيقة | 40 | 1.5 | — | 65 | 0.50 | 0:55 |
| صـوفية | 30 | 1.0 | — | 72 | 0.30 | 0:45 |

البرامج مع الغسيل الأولي أو التمهيدي تطول مدتها ١٥ دقيقة أكثر من البرامج التي بدون غسل تمهيدي. ولذا فان قيم كمية الماء واستهلاك الطاقة قد تم قياسها في الظروف القياسية حسب لوائح السوق الأوربية IEC 60 456. والاستهلاك في ظروف الاستعمال قد تختلف قيمها عن الجدول المبين، وذلك لاختلاف ضغط الماء المزود ودرجة الحرارة وطبيعة حمل الغسيل وكذلك نوعيته.

## أضـف المســاحيق، أغلـق البـاب ثم قـم بانتقاء البرنامـــج

أضف المساحيق كما هو موصوف في لائحة البرنامج أو في فقرة «المسحوق والاضافات» في كتيّب التعليمات.

١. افـتح صنبور الماء.
٢. اضبط **مشـتقي البرنامج** على البرنامج المطلوب.
٣. اضبط **منتقي درجة الحرارة** على الدرجة المرغوبة.
٥. يمكن انتقاء **خـيارات أخـرى**.
٦. تفقد اذا كان الباب مغلقابصورة جيدة ثم شـغل الغسالة بواسطة الضغط على زر **"ON/OFF"**. يضيء المبين، ويشير الى أن الغسالة تعمـل.

## قم بانتقـاء أي خـيار مرغوب

**زر نصـف تحميل «Half Load»**

- يقلل من استهلاك الماء، وخصوصاً أثناء عملية الشطف.
- يقلل من استهلاك الماء، وخصوصاً أثناء عملية الشطف. مناسب للغسيل الخفيف الاتساخ وللحمولة القليلة للغسيل (على الأكثر ٣ جم).

**زر وقف التنشيف «No Spin»**

- مناسب بصورة خاصة للملابس الرقيقة للحيلولة دون تلفها.

**مـــلاحظـــة:** مع برامـج القطنيات والأقمشة الصناعية فان دورة التنشيف القصيرة مزودة في كل الأحـوال، حتى ولو برمجة إلغائه، وذلك من أجل تحسين نتائج الغسيل على أفضل وجـه.

**زر وقف الشطف «Rinse Hold»**

- الغسيل يبقى في مياه آخر دورة شطف بدون دورة تنشيف، لمنع التجعد وللحيلولة دون تغيير الألوان.
- يلائم بشكل خاص برامج «الأقمشة الصناعية» أو «الرقيقة».
- وهذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص عند الرغبة بتأجيل دورة التنشيف لوقت آخر، أو اذا رغبت بتصـرف الماء خارج الغسالة فقط

**إنهاء خيار وقف الشطف «Rinse Hold»:**

- اضغط على زر تأجيل دوران التنشيف مرة أخرى: تبدأ عملية دوران التنشيف حسب البرنامج الذي سبق انتقاءه.
إذا لم يكن هناك رغـبة بتنشيف الملابس، قم بادارة مقبض انتقاء البرنامج نحو برنامـج «Drain».

## تغـيير البـرنامـــج

لإعادة ضبط برنامـج ما بعد أن يكون قد بدأ بالعمل:

١. افـــتح صنبور المـاء. أطفئ الغسالة بالضغط على زر **"ON/OFF"**.
٢. انتقي البرنامـج المرغوب.
٣. ابدأ تشغيل البرنامج بالضغط على زر **"ON/OFF"**.

## إنـــهاء البـرنامـــج

١. في نهاية البرنامـج يعود مقبض انتقاءه الى وضـع الوقوف Stop.
٢. لتفريغ الغسالة انتظر حتى يتحرر الباب(حوالي ١ دقيقة).
٣. أطفئ الجهاز، افتح الباب ثم قم باخـراج الغسيل.
٤. أغلق صنبور الماء واترك الباب مفتوحا جزئيا لتهوية حوض الغسالة.

## ملاحظات وارشادات للاستعمال

- **مستوى الماء**
«قد لا يكون ملاحظاً» ولكن الغسالة تتكيف مع أقل استهلاك للماء و بدون أن يؤثر ذلك على نتائج الغسيل.
- **التحكم بسرعة دورة التنشيف**
سرعة دورة التنشيف قد تخفف أتوماتيكياً أو قد تلغى في حالة وجود كمية قليلة من الغسيل الذي له خاصية امتصاص كبيرة للماء (كروب الحمّام، أو مناشف الحمّام).
وهذا التحكم يمنع احداث التلف في الغسالة و في الغسيل ويمنع الاهتزاز العنيف وما ينتج عنه من ارتفاع صوت الدوران الذي يصدر عن الجهاز بسبب عدم توازن حمولة الغسالة: و بانتقاء سرعة تنشيف عالية فان صوت الصوت الناتج يزداد حجمه.
- **صوت محرك الجهاز**
أصوات التشغيل في المحركات الجديدة، والتي يتم التحكم فيها الكترونياً ليست مثل أصوات جهاز الغسالة القديمة التي كانت بحوزتك. لا تتفاجئ بالأمـر . التكنولوجيا الحديثة لها أصوات جديدة.
- **تنظيف الفلتر**
من أجل ضـمان تشغيل خال من المشاكل، قم بتفقد الفلتر المرشّـح بصورة دورية ونظّـفه عند اللزوم.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05158

Black Process Plate